

Support seringue cwd



Codes de produit:

Attributs du produit:

Reference:
SE201-00032
EAN13: -
UPC: -

Description du produit:

Le support seringue CWD a été conçu pour permettre d'effectuer l'essai de cWD sans ouvrir le couvercle de l'échantillonneur et donc d'exposer l'échantillon de carburant à une contamination possible. Le support seringue SWD externe est monté sur le raccord d'entrée de l'échantillonneur et comprend une vanne à piston. Lorsque la seringue/capsule assemblée est insérée dans le raccord SWD externe, l'actionner pousse le bord avant de la capsule à ouvrir les soupapes à piston et permet au carburant de s'écouler dans la capsule. La seringue peut être utilisée normalement pour récupérer le carburant à travers la capsule.